




SPIRIT HD

POCKETGIDS

NL





Media

Volume lager

Mobiël / Intercom

Volume hoger

Led-indicator




Aantal keer tikken




Ingedrukt houden


Aan de slag



Aan/uit




Telefoon koppelen




Led rood en blauw 








Downloaden




Registreren




Taal kiezen





Software-update





Algemeen




Volume hoger




Volume lager



Dempen




Spraakassistent



Siri




Google Assistant



Telefoongesprek




Opnemen



x1
tikken




Negeren



x1
tikken



Gesprek beëindigen





x1
tikken

Telefoongesprek




Snelkiesnummers

Nummer instellen



Snelkiesnummer bellen




Radio




Voorkeuzezenders instellen

1





2




Starten met scannen

x3
tikken



Stoppen met scannen



x1
tikken





Radio




Aan




Uit



Volgende





Vorige




Muziek


 Afspelen




 Pauzeren



 Volgende




 Vorige




Bluetooth-intercom



Koppelen



Koppelen met motorrijder A



Led rood 




Bellen via intercom/gesprek beëindigen

Motorrijder A



Bluetooth-intercom




Delen




Muziek delen

x1
tikken




Telefoongesprek delen

x1
tikken




GPS koppelen

1 Stap 1




Led rood en blauw 


2 Stap 2



Led rood en groen 

3 Stap 3





Cardosystems.com

Cardosystems.com/update

Cardosystems.com/support

