



Bluetooth®
5.2




SPIRIT HD

POCKETGIDS

NL






Aantal tikken




Ingedrukt houden



Aan/Uit



Telefoon koppelen



LED Rood en Blauw





Download




Registreren



Taal kiezen



Software update







Volume omhoog



Volume omlaag



Dempen



Spraakassistent




Siri



Google
Assistant



Opnieuw opstarten






Antwoorden



Negeren



Einde oproep







Snelkiezen

Nummer instellen


1



2



3




Snelkiezen oproep







Aan




Uit



Start scannen




Stop scannen






Voorkeursinstellingen instellen

1




2




Volgende

X1
Tik




Vorige


X2
Tik




 Afspelen




 Pauze



 Volgende




 Vorige






Muziek naar radio



Radio naar muziek





Koppelen



Koppelen aan rijder A




LED Rood



Oproepen / beëindigen intercom

Rijder A







Delen



Muziek delen



Telefoongesprek delen




1 Stap 1



LED Rood en Blauw




2 Stap 2



LED Rood en Groen



3 Stap 3



DOWNLOAD



VERBINDEN APP



Over-The-Air -update



Controleer je unit



Installatie en instellen



Cardo Connect App



STAY IN TOUCH



Cardo Support

Follow Cardo

