




SPIRIT HD

ポケットガイド

JP





音量を下げる

メディア

モバイル/インターコム

音量を上げる

LEDインジケーター




タップ回数




長押し

利用を開始する

① オン/オフ




② スマホのペアリング



LED 赤 & 青






ダウンロード




登録



言語の選択




ソフトウェアの更新




基本操作




音量を上げる



音量を下げる



ミュート




音声アシスタント



Siri




Google Assistant




電話




応答



無視





通話終了




★ スピードダイヤル

番号の設定




★ スピードダイヤルで電話をかける





ラジオ




プリセットの設定



スキヤンの開始




スキヤンの中止




ラジオ


 オン




 オフ



 次のプリセットへ




 前のプリセットへ




音楽


▶ 再生




⏸ 一時停止



▶▶ 次へ



◀◀ 前へ




Bluetooth インターコム



ペアリング



ライダーAとペアリング




LED 赤 



インターコムの呼出し / 終了

ライダー A



Bluetooth インターコム




共有




音楽の共有

x1
Tap




電話の共有

x1
Tap



GPSのペアリング


1 ステップ 1



LED 赤 & 青




2 ステップ 2




LED 赤 & 緑



3 ステップ 3





Cardosystems.com

Cardosystems.com/update

Cardosystems.com/support

